



送信機から収集した電力データを参照するにはグラフ用ウィンドウを追加してください。同時に複数のウィンドウを追加すれば、別のデバイスや期間、料金などで電力消費量を比較できます。追加できるウィンドウは最大10ですが、同時に表示できるのは4つ迄です。

新しいウィンドウ

設定

デバイス

オプション

まず、'設定'にあるデバイスを一つ追加してください。

日付範囲

設定をクリック

The Owl エネルギー利用モニター
Ver: 02.00.11 / Ver: 02.00.17 [Ja_JP]

送信機から収集した電力...
す。追加できるウィンドウ

設定

一般 リン 接続済

定格電圧 230 (v)

CO2排出量係数 0.46 kg/hr 標準省から確認 | 東京電力から確認

通貨 £

保存 キャンセル

デバイス
...
先ず、「設定」にあるデ

日付範囲

5:39
2011/10/23

「一般」のタブで、
電圧: 100V
CO2排出量: 0.55
通貨: ¥
に設定する

The Owl エネルギー利用モニター

逆信機から収集した電力が... 追加できるウィンドウ...

設定

タリフ 経済

現在のタリフと共に選択可能な他のタリフを下から加えて下さい。各デバイスは、以前に保存されたタリフをデフォルトとします。各ウィンドウを使って、タリフ比較ができます。

デバイス名		コスト/kWh	開始時間	月～日	月～金	土日
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50	00:00	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		00:00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		00:00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		00:00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		00:00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		00:00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

追加 削除

保存 キャンセル

「タリフ」のタブで、
コスト:17.87
に設定する

- 東京電力の従量電灯Bに合わせてあります。
- 正確には各電力会社の料金に従ってください。

5:41 2011/10/23

The Owl
エネルギー利用モニター
Ver: 02.06.11 / Ver: 02.06.12 [3k_3P]

送信機から収集した電力が...
す。追加できるウィンドウ...

設定

一般 タリフ **接続済み**

USB接続で、2種類の受信デバイスがサポートされます。複数の送信機から一度にデータを受取るブラック-ブロックと、ディスプレイが直接PCに接続できる1対1ダイレクトリンクがあります。下のボックスには、複数の送信機(ブラック-ブロックを使用している場合)、または受信機(ディスプレイが直接接続されている場合)が表示されます。どちらの場合も、下のボックスに表示された結果よりも多い場合、送信機の'チェック'ボタンを押してください。

モニターしたいデバイスを右の枠にドラックしてください。デバイス名は、ウィンドウ内のデバイス識別に用います。

デバイス名	デバイスID	モデル	タリフ

デバイス削除 デバイス復元

リスト消去

保存 キャンセル

「接続済み」のタブで、PCに接続された「はやわかり」を右側にドラックしてください。

5:58
2011/10/23